MSW LOCK LIBRARY / PORADNIK 01 z 30
Pomiar wk?adki A/B
SLUSARZ-ZAMKI.PL | Mobilny Serwis Warszawa

CEL I ZASTOSOWANIE
Praktyczna karta techniczna: pomiar wk?adki a/b.

LISTA KONTROLNA
1. Zmierz od osi sruby mocujacej do zewnetrznego konca wkladki.
2. Powtorz pomiar do strony wewnetrznej; zapisz A/B w milimetrach.
3. Uwzglednij szyld i ewentualne wystawanie cylindra.
4. Sprawdz, czy po stronie wewnetrznej pozostanie miejsce na galke.
5. Nie kupuj elementu tylko na podstawie lacznej dlugosci.

PRZED ZAMOWIENIEM MONTAZU
Zapisz model, typ drzwi, lokalizacje i wymiary.
Nie udostepniaj kodow dostepu, hasel ani pelnej geometrii kluczy.
Technik MSW weryfikuje zgodnosc, dostepnosc i cene.

ZAMOWIENIE: slusarz-zamki.pl/portal-zamkow-i-wkladek/
Kontakt: 570 933 114
Material edukacyjny, nie jest instrukcja obchodzenia zabezpieczen.